

果樹凍霜害対策研修会

花楸産業株式会社

情報提供資料

ご使用の前に下記注意事項をよくお読みの上安全にご使用下さい。

重要事項説明

- ご開封の際は、製品並びに付属品に異常がないか必ず確認して下さい。
- 本製品の燃料は、灯油もしくは軽油をご使用下さい。ガソリンは絶対に使用しないで下さい。
- 本製品は、平らな場所に設置し、使用中は横転しないように十分注意して下さい。
- ご使用の際は、近くに可燃物等が無いことを確認の上、十分注意してご使用下さい。
- ビニールハウス内等の閉め切られた場所でご使用の際は、定期的に換気を行って下さい。
- 本製品を設置する際は、必ず手袋などを着用して下さい。ケガの原因になります。
- 燃料中は給油を絶対しないでください。
- 燃料中は燃料タンクの蓋を開けないでください
- 移動する際は、消えたことを確認して冷めてから移動をしてください
- 取り付けの際は確実に取り付けてください。取り付けによる消火不良になります。
- 再点火する場合は、本体並びに燃料の温度が十分下がったのを確認してから行なって下さい。
火傷など事故の原因となります。
- 本製品は、本来の用途以外でのご使用は絶対にしないで下さい。
- 本製品を勝手に改造したり、無理な方法でご使用になった場合の故障や事故、その他の不具合については一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- 本製品をご使用の際発生した故障や事故については、一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- 本製品をご使用にならない時は、屋内の風通しの良い場所に保管して下さい。
- 商品改良のため、仕様*外観など予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。

商品図



通常タイプ



ショートタイプ



明細

- ① オイルタンク
- ② タンクキャップ
- ③ 排煙パイプ下部分
- ④ 排煙パイプ上部分 (ショートタイプ)
- ⑤ リターンパイプ
- ⑥ リターンパイプエンド
- ⑦ 火力調整キャップ
- ⑧ 排煙パイプキャップ
- ⑨ 傘
- ⑩ 傘用ステー
- ⑪ ビスセット

パーツ表

① オイルタンク



② タンクキャップ



③ 排煙パイプ下部分



④ 排煙パイプ上部分
(ショートタイプ)



⑤ リターンパイプ



⑥ リターンパイプエンド



⑦ 火力調整キャップ



⑧ 排煙パイプキャップ



⑨ 傘



⑩ 傘用ステー



⑪ ビスセット



組立手順～

- ①オイルタンクキャップをしっかりと合わせます。 ② 排煙パイプ下部分をタンクキャップに設置します。 ③排煙パイプ下部分をタンクキャップにビスで固定します。固定ビス穴に合わせてください。



- ④火力調整キャップを設置します。



- ⑤リターンパイプを煙突側に合わせます。



- ⑦リターンパイプのエンドを設置します。エンド部分をビスで固定します。



- ⑧排煙パイプ上部分にキャップを設置します。



- ⑩傘ステーをボルトで固定します。



- ⑪傘上部を固定します。



- ⑫完成

使用方法

●点火方法

1. タンク内燃料（灯油、軽油）の有無を確認する。
2. 排煙パイプキャップを開ける。
3. 火力調整キャップを外し、新聞紙に燃料を染み込ませ点火する。
4. バーナー等で排煙パイプ下部とタンクキャップを熱する。
5. 火力調整キャップを取付けて火力を調整する。

※製品本体が暖まるまでは、煙突から炎が断続的に出ることがあります。

燃焼が落ち着いてから火力を調整して下さい。

●消火方法

1. 排煙パイプキャップを閉める。
2. 火力調整キャップを閉じる。

●設置目安台数・・・路地園地一反分（10アール）に対して約8～10台

（※各地条件によって異なりますのであくまでも目安の台数となります。）

～商品仕様～

ショートタイプ : サイズ(約) 直径473 (傘部分)/524 (タンク部分) x高さ1210mm (傘含む)
ロングタイプ : サイズ(約) 直径473 (傘部分)/524 (タンク部分) x高さ1560mm (傘含む)

●タンク容量 40L ●重量(約) 16 kg ●材質スチール電気メッキ厚み1.2mm

●熱量 MAX 20,736kcal/L～MIN 10,368kcal/L (CE基準) ※火力調整キャップ穴で調整して下さい。